



## Roscadora de Bancada Magnum 4000

REMS

### Descrição do Produto

Máquina roscadora de bancada para roscas em tubos (1/16) ½ - 4", 16 - 63 mm, roscas em varões maciços (6) 18 - 60 mm, ½ - 2". Com engrenagem sem necessidade de manutenção, interruptor de pé de segurança com paragem de emergência, mandril de percussão de aperto rápido e de auto-esforço, mandril centrador traseiro, refrigeração e lubrificação automática. Máquina completa com jogo de ferramentas 1/16 - 2" e 2½ - 4", composto por um cabeçal de roscar universal e de abertura automática para todo o tipo de roscas, mesmo roscas longas, pentes de roscar para roscas cónicas em tubos conforme ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R à direita, corta-tubos, escariador interior de tubos, alavanca de pressão. Depósito de óleo e bandeja para limalhas. Versão leve L-T com depósito de óleo e bandeja para limalhas amovíveis. Motor de condensador de pólos comutáveis 230 V, 50 - 60 Hz, 1700 W. 23 min-1, mesmo a plena carga. Marcha muito silenciosa. Para bancada de trabalho, subestrutura, subestrutura móvel e dobrável ou subestrutura móvel com depósito de material. Em caixa.

### Modelos e Preços

Código	Modelo
115-380444R220 *	REMS Magnum 4000 L-T (1/2 - 4") 1700W
115-380427 *	REMS Magnum 4010 T (2 1/2 - 4") 2100W
115-380430 *	REMS Magnum 4010 T (1/2 - 4") 2100W
115-381401-RWS *	Rosca Cónica R 2 1/2" - 4" Direita
115-341000-RR *	CABEÇAL UNIVERSAL ROSCAR 1/4"-2"
115-381000 *	CABEÇAL ROSCAR UNIVERSAL AUTOMATICO 2 1/2-4"
115-381622 *	ROLETES DE CORTE ST 1-4 " 12MM
115-341614 *	ROLETES DE CORTE ST 1/8-4" 8MM
115-344105 *	BASTIDOR
115-344100 *	CARRO DE TRANSPORTE
115-344150 *	Subestrutura Móvel e Dobrável
115-340100-RR *	Subestrutura Móvel e Dobrável
115-347000 *	DISPOSITIVO DE RANHURAR
115-341703	REMS LAMINA DE ESCAREADOR 2"

\*Sob encomenda especial

