



Pattex PS50 Limpeza Espuma

Produto Limpeza para pistola de espuma de poliuretano

Dissolve com eficácia a espuma fresca do corpo da pistola.



Alto poder de limpeza

Modo de emprego

Limpeza da pistola:

- Enroscar na pistola o PRODUTO LIMPEZA, com cuidado e sem forçar a rosca
- Accionar suavemente o gatilho para fazer sair os restos de espuma do corpo da pistola
- Quando sair o solvente do corpo da pistola deixar de accionar o gatilho
- Deixar actuar o solvente no interior da pistola durante um ou dois minutos
- Accionar o gatilho e verter o solvente num recipiente
- Repetir a acção até que o solvente saia limpo
- Uma vez finalizada a limpeza desenroscar o aerossol

Limpeza das superfícies:

- Retirar com uma espátula a espuma fresca aplicada de forma involuntária ou não desejada nas superfícies
- Pulverizar com o produto os restos de espuma e esfregar com um pano impregnado no mesmo solvente
- Repetir a operação até que desapareçam totalmente as manchas

Observaciones

- Não se deve deixar secar a espuma no corpo da pistola. O solvente não actuará. Não usar objectos cortantes
- NUNCA LIMPAR a pistola com água, nem desmontá-la

Formatos

Disponível em embalagem aerossol de 500ml



500ml

Armazenagem

■ 12 meses na embalagem original em interior fresco e seco. Temperatura entre os +5°C e +25°C